Bedienungsanleitung

Danke für den Kauf dieses August Audio-Produktes. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste Hörerlebnis erzielen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung. Bitte öffnen Sie das Produkt niemals selbst. Dies kann gefährlich sein, außerdem erlischt damit die Herstellergarantie.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Enstorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:
Tel: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com

1. Sicherheitshinweise

■ Lagerung und Benutzung



Halten Sie das Gerät fern von sehr heißen oder kalten Orten.



Halten Sie das Gerät fern von Wasser oder Wasserdampf.



Setzen Sie das Gerät nie Feuchtigkeit, Staub oder Rauch aus.



Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen.



Transportieren Sie das Gerät nie in Behältern oder Taschen in denen es beschädigt werden könnte.

Drücken Sie niemals scharfe oder scharfkantige Gegenstände auf das Gerät.

■ Instandhaltung

Bitte stecken Sie alle Zubehörteile aus bevor Sie das Gerät reinigen.



Bitte verwenden Sie nur weiche Tücher um die Tasten sauber zu halten.



Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven oder grobkörnigen Reinigungsmitteln wie z. B. Alkohol, Benzol oder chemischen Reinigern.

2. Hauptmerkmale

- Schnurloser Lautsprecher für Bluetooth-Geräte
- 3,5mm Audio Eingang
- Freisprecheinrichtung dank integriertem Mikrofon
- Integrierte wiederaufladbare Batterie
- Reichweite: bis zu 10m (Klasse II)
- Version: Bluetooth V2.1

3. Zubehör

1) USB Ladekabel
2) 3,5mm Audiokabel
3) Bedienungsanleitung

4. Teile und Funktionen

Oben:



Seite:



Deutsch

1. Bedienelement
2. Lautstärkeeinstellung
3. Vorheriger Titel
4. Play / Pause
5. Nächster Titel
6. Stromeingang
7. Ladeanzeige
8. Audio-Eingang
9. Mikrofon
10. Anruf LED
*Status LED befindet sich unter dem Bedienelement

5. Bedienung

5.1 Ein- und Ausschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie das Bedienelement leicht nacht unten und lassen es los. Das Element bewegt sich nach oben und das Gerät sendet einen Signalton, der erfolgreiches Einschalten signalisiert.



Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie das Bedienelement nach unten bis das Element einklickt und das Gerät damit ausgeschaltet wird.



5.2 Bluetooth Verbindung

Wird das Gerät eingeschaltet, befindet es sich automatisch im Bluetooth Modus und versucht, eine Verbindung aufzubauen. Während des Verbindungsaufbaumodus leuchtet die LED blau.

Hinweis: Der MS450 versucht automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät aufzubauen nachdem es eingeschaltet wird. Um den MS450 mit einem anderen Gerät zu verbinden, trennen Sie bitte zuvor die vorhandenen Bluetooth Verbindungen.

–Für Mobiltelefone

1) Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein und scannen Sie nach Bluetooth Geräten. (Schauen Sie ggf. in dem Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons nach.)

2) Wählen Sie“MS450” aus den gefundenen Geräten aus.

3) Wurde die Verbindung erfolgreich aufgebaut, blinkt die LED blau und das Wort „Bluetooth“ ertönt.

–Für Computer

1) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres PCs.

2) Wählen Sie “Geräte und Drucker” in der Systemsteuerung und klicken auf “Gerät hinzufügen”, um nach neuen Geräten zu suchen. Nach Beendigung des Scanvorganges erscheint “ MS450“ in der Ergebnisliste.

3) Wählen Sie “ MS450” aus den verfügbaren Geräten, um die automatische Treiberinstallation zu starten.

Hinweis: Für Windows XP and Vista wird ein Bluetooth Treiber eines Drittanbieters benötigt (nicht mitgeliefert).

4) Wurde die Verbindung erfolgreich aufgebaut, blinkt die LED blau und das Wort „Bluetooth“ ertönt.

5) Um die Soundwiedergabe über den MS450 zu ermöglichen, wählen Sie „Sound“ in der Systemsteuerung; anschließend klicken Sie MS450 und wählen „Als Standard festlegen“. Alle Audiosignale werden nun über den MS450 wiedergegeben.

5.3 Musiksteuerung

Der MS450 kann die von dem verbundenen Gerät (Mobiltelefon oder Computer) abgespielte Musikwiedergabe steuern.Streichen Sie im oder gegen den Uhrzeigersinn über das Bedienelement um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Drücken Sie ⏮ oder ⏭ um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen, drücken Sie ⏯ für Wiedergabe/Pause/Fortsetzen

Hinweis: Die Musiksteuerung funktioniert mit Geräten, die das Bluetooth-Profil A2DP unterstützen. Bitte prüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons bezüglich der Kompatibilität mit A2DP.

5.4 Freisprechen

Während der Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon kann der MS450 als Freisprecheinrichtung für Anrufe genutzt werden.Drücken Sie ☎ auf dem MS450 um Anrufe entgegenzunehmen oder aufzulegen. Halten Sie ☎ gedrückt um ankommende Anrufe abzuweisen.

Die Anruf LED blinkt blau wenn es klingelt und leuchtet wenn Freisprechen aktiv ist. Die Anruf LED erlischt wenn Lautsprecher und Mikrofon des Mobiltelefons in Benutzung sind. Um zwischen Freisprechen und Mobiltelefonnutzung umzuschalten, stellen Sie dies bitte an Ihrem Mobiltelefon ein.

5.5 Audio-Eingang
Stecken Sie das 3,5mm Audiokabel in den Line-In Anschluss. Der MS450 wechselt automatisch in den Line-In Modus. In diesem Modus blinkt die Statusanzeige rot.

6. Aufladen
Um den MS450 aufzuladen, verbinden Sie den Micro-USB Stecker mit dem Stromeingang und das andere Ende des Kabels mit einem stromversorgten USB-Anschluss. Die Status LED leuchtet rot während des Ladens und erlischt, sobald das Gerät vollständig geladen ist.

7. Spezifikationen

Bluetooth Version	Bluetooth V2.1
Lautsprecher	4Ohm / 3W
Frequenzgang	200Hz-20KHz
Verzerrung	<0,5%
Anschlussleistung	DC 5V / 1A
Batterie	3,7V 600mAh Li-Polymer Battery
Ladedauer	Ca. 3 Stunden
Einsatzzeit	Bis zu 5 Stunden
Reichweite	Bis zu 10m (Klasse II)
Abmessungen	90x90x59mm
Gewicht	358g

8. Problemlösung

Problem	Lösung
MS450 geht nicht an	Bitte laden Sie den MS450.
MS450 wird nicht gefunden	Prüfen Sie, ob sich der MS450 im Suchmodus befindet und im Umkreis von 10 Metern von der Wiedergabequelle entfernt ist.
Treiber können nicht installiert werden	Aktualisieren Sie die Treiber des Bluetooth Moduls Ihres Computers.
Die Soundqualität im Bluetooth Modus ist nicht störungsfrei / wird unterbrochen.	Deaktivieren Sie Wifi an der Wiedergabequelle.
Kein Sound	Prüfen Sie die Lautstärke an der Wiedergabequelle und am MS450.

9. Garantiebestimmungen
Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von einem Jahr. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:
- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde. Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein. Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.

- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßen Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

The warranty is in addition to, and does not diminish, your statutory or legal rights.

Customer Service:
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com